

Auping Smart Base

Descubra el nuevo mando



Smart Base 1M

Smart Base 2M

Smart Base 3M

Ajustar la cama

Utilice la fila superior de botones para levantar las secciones ajustables del somier.

Utilice el botón ancho de arriba para levantar a la vez todas las secciones ajustables.

Utilice el botón ancho de abajo para bajar a la vez todas las secciones ajustables.

Utilice la fila inferior de botones para bajar las secciones ajustables del somier.

Ajustar ambos lados de la cama

También puede controlar el lado de la cama de su pareja utilizando el mismo mando a distancia. Presione y mantenga los dos botones exteriores durante 3 segundos para cambiar entre ambos lados. El mando cambiará el control del lado A al lado B y, luego, a A y B juntos. Esto le permitirá articular los dos lados al mismo tiempo.



Secciones

Izquierda - Sección de la cabeza
Centro - Sección de la espalda
Derecha - Sección de los pies

Posiciones preferidas

Puede programar tres posiciones preferidas con el mando a distancia. Una vez encuentre la posición que desea guardar, mantenga pulsado uno de los 3 botones durante 2 segundos. El mando parpadeará 2 veces para confirmar la configuración. Si ha guardado varias posiciones favoritas, puede alternar entre ellas tocando una vez el botón correspondiente. Las posiciones preferidas pueden restablecerse en cualquier momento.

Modo de conexión

Este botón pone el mando en modo de conexión. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos y el mando comenzará a parpadear lentamente mientras busca la conexión con la caja de control.

Bloqueo infantil

Mantén pulsado el botón durante 2 segundos para activar o desactivar el bloqueo infantil.

Códigos de parpadeo

El mando a distancia ofrece orientación para su uso diario mediante códigos de parpadeo del LED rojo situado detrás de los botones. Puede ver los siguientes códigos:

🔴 🔴 2 parpadeos: Confirmación de la orden (activar/desactivar el bloqueo infantil o guardar una posición preferida).

🔴 🔴 🔴 🔴 4 parpadeos: El bloqueo infantil está activado.

🔴 🔴 🔴 🔴 Parpadeo lento (pulsante): El mando está buscando conexión con la caja de control. Una vez establecida la conexión, el mando parpadeará dos veces.

🔴 🔴 🔴 🔴 4 parpadeos + 2 pulsantes: El mando no puede encontrar la caja de control.